

Zobrazit online: <https://www.luftbude.cz/decentralizovane/suedwind/suedwind-ambientika-solo-kompletni-sada-lb10366/>

Südwind Decentrální větrání Ambientika Solo+ 93% rekuperace

Tiché od 20 dB(A) pro jednotlivé místnosti do 30m² s optimálním vzduchem v místnosti



Č. zboží	LB10366
Č. výrobce	SW10038
EAN	4893273177366
Výrobce	Südwind

9 441,56 Kč

Ceny včetně DPH, plus zasilatelské náklady · Cena v okamžiku vytvoření
(1. 11. 2026), změny vyhrazeny

Südwind Ambientika solo+ - Efektivní decentralizovaná ventilace obytných prostor s rekuperací tepla

Optimální kvalita vnitřního vzduchu a úspora nákladů na vytápění s Ambientika solo+ od Südwind - pro celkově příjemné bydlení.

Decentralizovaná ventilace obytných prostor Ambientika solo+ od Südwind je inovativní řešení pro jednotlivé místnosti, které zajišťuje pravidelnou výměnu vzduchu a zlepšenou kvalitu vnitřního vzduchu. Tato kompletní sada je ideální pro obytné prostory, kanceláře a veřejné prostory o velikosti až 30 m². Díky integrovanému keramickému výměníku tepla a energeticky účinnému bezkartáčovému motoru profitujete z vysoké míry rekuperace tepla a výrazně snížených nákladů na vytápění, zatímco rušivé vnější zvuky jsou efektivně potlačeny.

Vaše výhody v přehledu:

- **Vysoce účinná rekuperace tepla:** S účinností 93 % se tepelná energie z odpadního vzduchu zpětně získává a předává čerstvému vzduchu, což citelně šetří náklady na vytápění.
- **Tichý provoz:** Elektronicky řízený bezkartáčový motor je umístěn za výměníkem tepla, což umožňuje úroveň hluku pouhých 20 dB(A) na nejnižším stupni a umožňuje použití i v citlivých místnostech.
- **Automatická cirkulace vzduchu:** Zařízení inteligentně přepíná každých 70 sekund mezi režimem přívodu a odvodu vzduchu, aby zajistilo nepřetržitý přívod čerstvého vzduchu.
- **Dvojitá filtrace vzduchu:** Dva snadno vyjímatelné filtry třídy G3 účinně čistí jak přiváděný čerstvý vzduch, tak odsávaný odpadní vzduch od prachu a pylů.
- **Není nutný odvod kondenzátu:** Promyšlený design eliminuje potřebu samostatného odvodu kondenzátu, což zjednodušuje instalaci.
- **Inteligentní ovládání:** Zařízení pracuje autonomně, ale lze jej také ovládat pomocí spínače na zařízení nebo volitelně pomocí bezdrátového dálkového ovládání (v závislosti na modelu) ve třech rychlostních stupních.
- **Bezpečnost při výpadku proudu:** V případě přerušení dodávky proudu se přední klapka automaticky zavře a ventilátor po obnovení dodávky proudu pokračuje v provozu na naposledy zvoleném stupni.

Vysoce účinná rekuperace tepla

Srdcem zařízení Ambientika solo+ je jeho keramický výměník tepla. Ten odebírá teplo z použitého, odsávaného pokojového vzduchu, ukládá jej a následně jej předává čerstvému vzduchu nasávanému zvenčí. Tento proces zajišťuje působivý stupeň rekuperace tepla 93 %, což nejen zvyšuje komfort bydlení, ale také výrazně snižuje vaše náklady na energii.

Přímým přínosem je vždy příjemné pokojové klima bez znatelných tepelných ztrát a citelná úleva pro vaše účty za vytápění, protože cenná energie na vytápění zůstává v místnosti.

Optimální kvalita vzduchu díky filtraci

Ambientika solo+ je vybavena dvojitými filtry třídy G3, které jsou uspořádány odděleně pro vstup a výstup vzduchu. Tyto filtry spolehlivě zachycují částice, jako je prach, pyl a jiné nečistoty. Jsou snadno přístupné a lze je pro pravidelné čištění jednoduše vyjmout.

Profitujete z nepřetržitě čistého a čerstvého pokojového vzduchu, což je zvláště výhodné pro alergiky nebo v městských oblastech. Efektivní filtrace významně přispívá ke zdravějšímu prostředí pro bydlení a práci.

Tichý a autonomní provoz

Vybaveno elektronicky řízeným (bezkartáčovým) motorem strategicky umístěným za keramickým výměníkem tepla, Ambientika solo+ zaručuje extrémně tichý provoz. Hlučnost na nejnižším stupni činí pouhých 20 dB(A) ve vzdálenosti 3 metrů, což z něj činí ideální řešení pro ložnice nebo kanceláře.

Autonomní provoz ventilace vás zbavuje manuálního nastavování, protože zařízení samo udržuje 70sekundový cyklus přepínání mezi přívodem a odvodem vzduchu. Tím je zajištěna konstantní ventilace bez nutnosti vašeho zásahu, zatímco nízká úroveň hluku nenarušuje vaši koncentraci ani spánek.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Průtok vzduchu při max. rychlosti	60 m ³ /h	Efektivní výměna vzduchu pro místnosti do 30 m ²
Objem dopravy (stupně)	20 m ³ /h / 60 m ³ /h	Dva volitelné stupně výkonu
Účinnost rekuperace tepla z keramiky	93 %	Nejvyšší energetická účinnost pro úsporu nákladů na vytápění
Hladina hluku při min. rychlosti (3m)	20 dB(A)	Tichý provoz pro nejvyšší kvalitu bydlení
Hladina hluku při max. rychlosti (3m)	24 - 30 dB(A)	Podle zdroje: 24 dB(A) až 30 dB(A) při plném zatížení
Provozní teplota	-20°C až +50°C	Široký rozsah použití pro různé klimatické zóny
Výkon	3,9 - 6,7 W	Extrémně úsporný provoz
Počet filtrů	2	Samostatné filtry pro přívod a odvod vzduchu
Třída filtru EN 779	G3	Efektivní čištění vzduchu
Napájení	220 - 240 Vac - 50 Hz	Standardní napájení z domácnosti
Jmenovité napětí	230 V	Standardní napětí v domácnosti
Třída ochrany	IP44 (IP X4)	Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů

Parametr	Hodnota	Zvláštnost
Zvuková izolace proti hluku zvenčí	Dn,e,w (C;Ctr) = 43 (-2;-4) dB	Efektivní zvuková izolace vnějších zvuků
Jmenovitá světlost instalačního potrubí	160 mm	Standardní průměr pro snadnou instalaci
Teplota média při I _{max}	40 °C	Optimální teplotní tolerance
Maximální relativní vlhkost Φ _e	80 %	Vhodné pro vlhké prostředí
Reverzibilita	Ano	Automatický přepínač mezi přívodem a odvodem vzduchu
Klapka	Automatická	Zavírá se při výpadku napájení
Materiál	Plast, polypropylen (PP) pro potrubí v potravinářské kvalitě	Robustní a odolný

Rozměr	Míra	Poznámka
Vnitřní mřížka (výška x šířka x hloubka)	250 x 233 x 42 mm	Kompaktní a atraktivní design pro vnitřní použití
Vnější mřížka (výška x šířka x hloubka)	212 x 212 x 54 mm	Minimalistický vnější kryt, odolný proti povětrnostním vlivům
Tloušťka stěny (min. - max. bez prodloužení)	250 - 500 mm	Standardní délka instalačního potrubí
Délka PVC potrubí	500 mm	Lze v případě potřeby zkrátit nebo prodloužit
Prodloužení instalačního potrubí (max.)	až 3 metry	Pro obzvláště silné stěny
Průměr jádrového vrtu (doporučeno)	162 mm - 175 mm	Minimální průměr pro průchod stěnou

Oblast použití & Scénáře použití

Südwind Ambientika solo+ je ideálním řešením pro ventilaci jednotlivých obytných prostor, kanceláří a dalších veřejných prostor. Je obzvláště vhodná pro místnosti o velikosti až 30 m², kde je požadován nepřetržitý přívod čerstvého vzduchu při současné rekuperaci tepla. Typické případy použití zahrnují ložnice, obývací pokoje nebo domácí kanceláře, kde je nezbytný tichý a efektivní provoz. Zařízení řeší problémy jako je vlhký vzduch, tvorba plísní a vydýchaný vzduch zajištěním konstantní výměny vzduchu při udržení tepelné energie v místnosti.

Výrobce & Kvalita

Ambientika solo+ pochází od společnosti Südwind GmbH, renomovaného výrobce známého pro vysoce kvalitní a odolné ventilační systémy. Produkt je vyroben ze stabilních, kvalitních materiálů, které zaručují vysokou odolnost a spolehlivost. Snadná montáž, čištění a údržba podtrhují nároky na kvalitu a uživatelskou přívětivost zařízení.

Investujte do Ambientika solo+ od Suedwind a zažijte novou úroveň komfortu bydlení a energetické účinnosti!

Pro další informace nebo osobní poradenství jsme vám rádi k dispozici.

Dodání

Kompletní sada:

Kompletní sada se skládá ze všech potřebných součástí pro dokončení instalace výrobku. Obsahuje: Vnější kapota, nástěnné pouzdro, ventilátor a zásobník tepla a vnitřní panel. Součástí dodávky je také dálkové ovládání.

Technické údaje


Montáž	Vnější stěna (vodorovná)
Průměr trubky [mm]	160
Průměr otvoru pro jádro [mm]	180
Minimální tloušťka stěny [mm]	250
Objemový průtok vzduchu [m³/h]	20-30
Max. objemový průtok odsávaného vzduchu [m³/h]	60
Hodnoty zvuku (vlastní zvuk) [dB(A)]	25 - 30
Standardní rozdíl hladin zvuku (průchozí zvuk) [dB]	40
Míra využití tepla [%]	93
Vstupní napětí [V]	230
Velikost vnějšího panelu [mm]	212 x 233 x 54 (š x v x h)
Velikost vnitřního krytu [mm]	212 x 250 x 42 (š x v x h)
Třída ochrany	IP X4
Energetická třída	A

Montážní návod

Nejprve určete správnou instalační polohu větrací jednotky ve vnější stěně:

- Minimální vzdálenost od stropu: 450 mm
- Minimální vzdálenost od země: >1000mm
- Minimální vzdálenost od jiných objektů, např. dveří a oken: 250 mm.
- Minimální vzdálenost mezi dvěma zařízeními: 1500 mm horizontálně a vertikálně, >1500 mm úhlopříčně

(Všechny rozměry otvoru uprostřed jádra)



Montáž decentralizovaných ventilátorů

1. Vytvoření otvoru ve stěně pomocí
 - prefabrikovaného instalačního montážního bloku, který se používá jako zdicí blok ve fázi hrubé stavby
 - jádrovým vrtákem o průměru 180 mm a mírném sklonu cca 2 %.
2. Seřízení Zkraťte montážní trubku
Ujistěte se, že je uvnitř v jedné rovině (na vnější straně je přesah cca 1 cm).
3. Upevnění a vypěnění instalační trubky
Doporučujeme dobře vypěnit nebo vypěnit instalační pěnou 2C.
4. Instalace vnějšího krytu na fasádu zvenčí
5. Pokládka elektrického vedení
6. Vložení jednotky ventilátoru a výměníku tepla do montážní trubky
Volitelně: vložení zvukově izolačního prvku.
7. Montáž vnitřního panelu

Upozornění: Tento seznam a hodnoty představují stručný přehled instalačních kroků. Při objednání větracích jednotek obdržíte komplexní montážní návod a ilustrace, které zajistí bezproblémovou instalaci. Všem zákazníkům a jejich řemeslníkům také poskytujeme telefonickou podporu v krátkém čase během instalace. Více informací o instalaci decentralizovaných větracích jednotek najdete v našem průvodci. Zapojení by měli provádět pouze vyškolení odborníci.

Ke stažení

[Návod k použití \(od str. 79 v němčině\)](#)

Časté dotazy

Mé zařízení nelze zapnout

- Zkontrolujte, zda je výrobek správně připojen k elektrické síti.
- Zkontrolujte, zda je přepínač ON/OFF (I/O) (E/A) nastaven na ON (I) (E).

Můj přístroj přijímá signál, ale kolečko ventilátoru se neotáčí

- Počkejte 40 sekund, než se otevře automatická závěrka.
- Ujistěte se, že kolo ventilátoru není zablokované.

Můj přístroj nepřijímá signál a kontrolka LED bliká červeně

- Provádějte údržbu filtrů a resetujte je podle pokynů v příručce.

Můj spotřebič funguje pouze v režimu odvádění vzduchu a kontrolka zůstává červená

- Zvyšte práh zásahu pro hygroskop pomocí H

Moje zařízení MASTER-SLAVE spolu nekomunikují

- Zkontrolujte, zda jsou výrobky správně vzájemně propojeny.
- Zkontrolujte, zda jsou přepínače správně nastaveny